

Programmazione in modalità scambio (funzionamento tipico):

- Interruttore posizione **I** (accensione)
- Commutatore in posizione **0** (programmazione)
- Selettore in posizione **I** (velocità 1)

Inoltre, il commutatore ha 3 modalità di funzionamento:

= solo estrazione d'aria

0 flusso alternato ogni 60 secondi, fra estrazione ed immissione d'aria

— solo immissione aria

